

## OCR クリーニング方法 (OCR4~6 共通)

- 1 上部の外装を持ち上げ、開きます。
- 2 緑のノブをつまみ、読み取り部を上側に開きます。



- 3 読み取り部のガラス面 読み取り部下側のホコリ 紙送り用ローラーを、それぞれ市販のOAクリーナー等でクリーニングします。

注) 回路ショートの原因になりますので、水拭きは行わないで下さい。



- 4 紙送りローラーのクリーニングはフロントパネルの「シート排出」ボタンを押してローラーを回しながら行います。  
3箇所クリーニングが終わったら、先ほど開けた部分を元へ戻しクリーニング終了です。

